

Конфигурирование контроллера EL-C800k

Установка переключателей SA1 (SWD1-8)

Назначение переключателей	Номер переключателя								Комментарий	
	ст. разряд	7	6	5	4	3	2	1		мл. разряд
Адрес устройства				OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	0
				OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	1
				OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	2
				OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	3
				OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	4
				OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	5
				OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	6
				OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	7
				OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	8
				OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	9
				OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	10
				...						
			ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	31
Скорость передачи		OFF	OFF							19200
		OFF	ON							38400
		ON	OFF							57600
		ON	ON							115200
Выбор режима работы	OFF									Обычный режим работы
	ON									Режим "Турникет"